

| No. | Description | command |
|-----|--|--------------|
| 1 | เริ่มเขียนระบบโปรแกรม | (*) # * EFGH |
| 2 | เปลี่ยนรหัสเข้าระบบ | 09 EFGH # |
| 3 | ตั้งค่าจากโรงงาน | 0000 # |
| 4 | เปิดสายทั้งหมดของ c.o. lines | 0600 # |
| 5 | ปิดสายทั้งหมดของ c.o. lines | 0610 # |
| 6 | เปิดสายโดยเลือกสาย c.o. lines | 060M # |
| 7 | ปิดสายโดยเลือกสาย c.o. lines | 061M # |
| 8 | ใช้โหมด OGM สำหรับกลางวันและกลางคืน | 0440 # |
| 9 | ใช้โหมด OGM สำหรับกลางวัน | 0441 # |
| 10 | ใช้โหมด OGM สำหรับกลางคืน | 0442 # |
| 11 | ใช้โหมดตอบรับอัตโนมัติทั้งหมด | 10 # |
| 12 | ใช้โหมดตอบรับอัตโนมัติเฉพาะสาย | 10 M # |
| 13 | ใช้โหมด operator ทั้งหมด | 11 # |
| 14 | ใช้โหมด operator เฉพาะสาย | 11M # |
| 15 | บันทึกเสียง OGM | 12 # |
| 16 | ฟังเสียงที่บันทึก OGM | 13 # |
| 17 | เสียงพักสาย | 14 # |
| 18 | ตั้งค่า operator | 15 N # |
| 19 | ให้สายตัดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการกดเลขหมาย | 160 # |
| 20 | ให้สายโอนไปยังโหมด operator เมื่อไม่มีการกดเลขหมาย | 161 # |

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|-----------------|
| 21 | OGM ไม่ว่างใน โหมดตอบรับอัตโนมัติ | ให้ทำการรอ | 1540 # |
| | | ให้โอนไปยังโหมด operator | 1541 # |
| 22 | ไม่กดเลขหมายใน โหมดตอบรับอัตโนมัติ | ปล่อยสาย | 160 # |
| | | ให้โอนไปยังโหมด operator | 161 # 1610 # |
| | | ขยาย ext ให้โอนไปยังโหมด operator | 1616 # |
| 23 | ตัวเลือกระบบสำหรับ โอนไปยัง ext ที่ไม่มีการตอบรับ | เรียกกลับไปยัง extension | 162 # |
| | | ไม่ต้องเรียกกลับ | 163 # |
| 24 | กด ext แล้วสายไม่ว่าง เมื่ออยู่ในโหมดตอบรับอัตโนมัติ | ตัดสายเมื่อไม่ว่าง | 165 # |
| | | โอนไปยังโหมด operator | 1650 # |
| | | ส่งโทนพร้อมที่จะขยาย | 1655 # |
| | | โอนไปยังโหมด operator ขยายโหมดเสียง | 1656 # |
| 28 | ตั้งกลุ่มของ exts ในโหมดการทำงานการประชุม | 168# | |
| 29 | ตั้งกลุ่มของ exts ในโหมดการทำงานตามปกติ | 169# | |
| 30 | ปิดการใช้งานเพิ่มหลักสำหรับอินเตอร์คอม | 180 # | |
| 31 | เพิ่มหลักของเบอร์อินเตอร์คอม | 180 KK # | |

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 32 | ระยะเวลาการตั้งค่าของสัญญาณสวิตช์ (สำหรับ 208) | 185 TT# |
| 33 | โหมดโทรออกโดยตรงสำหรับ Ext. N | 2 N 0 # |
| 34 | โหมดโทรออกทางอ้อมสำหรับ Ext. N | 2N1 # |
| 35 | โหมดโทรออกโดยตรงทุก Ext. | 20 # |
| 36 | โหมดโทรออกทางอ้อมทุก Ext. | 21 # |
| 37 | ลบหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext. กลุ่มแรก | 390 # |
| 38 | เพิ่มหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext. กลุ่มแรก | 390 N1 N2...Nr *Ns... Nt # |
| 39 | ลบหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext. กลุ่มที่สอง | 391 # |
| 40 | เพิ่มหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext. กลุ่มที่สอง | 391 N1 N2...Nr *Ns... Nt # |
| 41 | ในโหมด operator เปิดเลือกใช้ Ext.N กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางวัน) | 3 0 M N 0# |
| 42 | ในโหมด operator ปิดเลือกใช้ Ext.N กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางวัน) | 3 0 M N 1 # |
| 43 | ในโหมด operator ปิดทุก Ext. กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางวัน) | 3 0 M # |
| 44 | ในโหมด operator เปิดเลือกใช้ Ext.N กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางคืน) | 3 1 M N 0# |
| 45 | ในโหมด operator ปิดเลือกใช้ Ext.N กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางคืน) | 3 1 M N 1# |
| 46 | ในโหมด operator ปิดทุก Ext. กับ M co.line ในการต่อตรง(โหมดกลางคืน) | 3 1 M # |
| 47 | กำหนดระดับโทรออกสำหรับExt. N | 40NL # |
| 48 | กำหนดระดับโทรออกทุก Ext. | 40L # |
| 49 | จำกัดการโทรออกบางเบอร์จาก item A | 41 Q ABCD # |
| 50 | ยกเลิกจำกัดการโทรออกบางเบอร์จาก item A | 41 # |
| 51 | | 0000 # |
| 52 | จำกัดการโทรออกบางเบอร์จาก item B | 42 Q ABCD # |
| 53 | ยกเลิกจำกัดการโทรออกบางเบอร์จาก item B | 42 # |
| 54 | | 060M # |
| 55 | กำหนดโทรออกเบอร์พิเศษ | 43 P ABCD# |
| 56 | ยกเลิกการอนุญาตโทรออกหมายเลขพิเศษ | 43 # |
| 57 | ยกเลิกกลุ่ม P โทรออกหมายเลขพิเศษ | 43 P # |
| 58 | ตั้งค่าการจำกัดเวลา | 6N TT # |
| 59 | ยกเลิกการจำกัดเวลา | 6N00 # |
| 60 | กำหนดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน | 70MN0 # |
| 61 | จำกัดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน | 70MN1 # |
| 62 | ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน | 70M0 # |
| 63 | จำกัดไม่ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน | 70M1# |
| 64 | กำหนดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน | 71MN0 # |
| 65 | จำกัดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน | 71MN1 # |
| 66 | ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน | 71M0 # |
| 67 | จำกัดไม่ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน | 71M1 # |

| | | |
|----|--|------------|
| 68 | เปลี่ยนเบอร์ Ext. กลับสู่ตั้งค่าจากโรงงาน | 9000 # |
| 69 | เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มแรก ไปเป็นเลขหมายใหม่ | 990 abcd # |
| 70 | เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มที่สอง ไปเป็นเลขหมายใหม่ | 991 abcd # |
| 71 | เปลี่ยนเบอร์ Ext. เป็นเบอร์ใหม่ | 9Nabcd # |