

ក្នុងនាម Bozztel PABX 1696

No.	Description	Indirect outward mode command	Direct outward mode
1	ตั้งค่าเป็นสถานะกลางวัน	#20#	*#20#
2	ตั้งค่าเป็นสถานะกลางคืน	#21#	*#21#
3	ภายใน/ภายนอก สัญญาณเพลง	#28#	*#28#
4	ตั้งค่านาฬิกาปลุก	#4hhtt	*#4hhtt
5	โทรออก	9(or DSS KEY) + เลขหมาย	กดเลขหมาย
6	โทรออกแบบเลือกline	#1M(or DSS KEY)	*#1M
7	โทรออกด้วยรหัสส่วนบุคคล	##*5+UVWXYZ+9+เลขหมาย	##*5+UVWXYZ+9+เลขหมาย
8	เรียก Ext. ภายใน	กดเลข Ext. (or DSS KEY)	*+ กดเลข Ext. (or DSS KEY)
9	เรียก Ext. ภายในแบบกลุ่ม	กดเลขกลุ่ม	*+ กดเลขกลุ่ม
10	เรียกไปยัง operator	0	* 0
11	เรียกรับสำหรับการเรียกในการถือครอง	# #	* # #
	เรียกรับสำหรับบาง Ext.	# 3+Ext. Number	*# 3+Ext. Number
	เรียกรับสำหรับ CO.LINE	#1+M	* #1+M
	เรียกรับ(สำหรับ ทุกเบอร์)	#9	*#9
12	เรียกตัดไปโดยตรง	Setting: #81+Ext number	* #81+Ext number
		Clear : #81#	* #81#
12	เรียกตัดไปต่อเมื่อสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับ	Setting: #82+Ext number	* #82+Ext number
13	ล้าง Ext. ทั้งหมดในการส่งต่อการตั้งค่าผ่านทางโปรแกรม extensions	# 25 #	* # 25 #
14	เรียกตัดไปโดยตรง โดยเลือก ext. ผ่านทางโปรแกรม extensions	Setting : # 26 N + Ext number	* # 26 N + Ext number
		Clear : # 26 #	* # 26 #
15	เรียกตัดไปโดยตรง โดยเลือก ext. ในกรณีที่สายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับ ผ่านทางโปรแกรม extensions	Setting : # 27 N + Ext number	* # 26 N + Ext number
		Clear : # 27 #	* # 26 #
16	โทรออกโดยค้นหาสายว่างโดยอัตโนมัติ	# 0	* # 0
17	บอกเบอร์ Ext. ด้วยเสียง	# 61	* # 61
18	บอกเบอร์ Ext. ด้วยการเรียกกลับ		
19	รายงานระบบเวลา	# 63	* # 63
20	รายงานระบบเวอร์ชัน	# 64	* # 64
21	รายงานระบบวันที่	# 66	* # 65

22	เข้าถึงและตรวจสอบ CO.LINE	# 71 M	* # 71 M
23	เข้าถึงและตรวจสอบ Ext.	# 72 + Ext. number	* # 72 + Ext. number
24	ล้างฟังก์ชันการตั้งค่า extension	#80	*#80
25	การตั้งค่าไม่รบกวน	#83	*#83
26	ใช้ฟังก์ชันการออกอากาศ	#86	*#86
27	เรียกฉุกเฉิน	#88	*#88
28	โทรออก	9(or DSS KEY) + เลขหมาย	กดเลขหมาย
29	ทำการโอน	Pat hook (หรือกดปุ่มโอน) + เบอร์ Ext.	
30	ฟังก์ชันเลขานุการถือครอง	โทรออกภายนอก+สนทนา+ Pat hook หรือกดปุ่มโอน) + เบอร์ Ext.	
31	โทรในที่	Pat hook + # # (หรือ ปุ่ม HOLD)	
32	เรียกสลับ (สำหรับโทรทั้งหมด)	Pat hook (หรือ กดปุ่มโอน) + # 9	
	เรียกสลับ (สำหรับ doorphone)		
33	CO. line โอนไปยัง CO. line	Pat hook + # * (ประชุมสาย 3 สาย)	
		Pat hook + # 6 (c.o. line โอนไปยัง c.o. line)	

No.	Description	command
1	เริ่มเขียนระบบโปรแกรม	(*) # * EFGH
2	เปลี่ยนรหัสเข้าระบบ	09 EFGH #
3	ตั้งค่าวันที่	01YYMMDD #
4	ตั้งค่าเวลา	02hhtt #
5	ตั้งค่าสัปดาห์	020000w #
6	ตั้งค่าเวลาในการเรียกเก็บค่าน	0300 #
7	ตั้งค่าสำหรับโหมดการเรียกเก็บ	03TT #
8	เคลียร์ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนของค่าโทร	0400 #
9	ตั้งค่าระบบกลางวัน/กลางคืน เป็น auto	040#
10	ตั้งค่าระบบกลางวัน/กลางคืน เป็นระบบ manual	041 #
11	เริ่มเป็นเวลากลางวัน	042HHTT#
12	เริ่มเป็นเวลากลางคืน	043HHTT#
13	ใช้โหมด OGM สำหรับกลางวันและกลางคืน	0440 #
14	ใช้โหมด OGM สำหรับกลางวัน	0441 #
15	ใช้โหมด OGM สำหรับกลางคืน	0442#
16	เปิดใช้โหมด weekend	0480#
17	ปิดใช้โหมด weekend	0481#
18	ตั้งค่าสำหรับวันทำงาน จากวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์	04900#
19	ตั้งค่าสำหรับวันทำงานในสัปดาห์	0490w#
20	ตั้งค่าสำหรับวันหยุด จากวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์	04910#

21	ตั้งค่าสำหรับวันหยุดในสัปดาห์	0491w #
22	ปิดการตั้งปลุกในฟังก์ชันสำหรับ Ext. ทั้งหมด	05#
23	ปิดการตั้งปลุกในฟังก์ชันสำหรับ Ext. เฉพาะสาย	05N#
24	ตั้งค่าการปลุกสำหรับ Ext. เฉพาะสาย	05Nhhtt#
25	เปิดสายทั้งหมดของ c.o. lines	06000#
26	ปิดสายทั้งหมดของ c.o. lines	06100#
27	เปิดสายโดยเลือกสาย c.o. lines	060M#
28	ปิดสายโดยเลือกสาย c.o. lines	061M#
29	ตั้งค่าโหมด UCD เพื่อเฉลี่ยใช้ CO.line ร่วม	0620#
30	ตั้งค่าโหมด UCD เพื่อใช้ CO.line ร่วมตามลำดับ	0621#
31	ใช้โหมดตอบรับอัตโนมัติทั้งหมด	10#
32	ใช้โหมดตอบรับอัตโนมัติเฉพาะสาย	10M#
33	ใช้โหมด operator ทั้งหมด	11 #
34	ใช้โหมด operator เฉพาะสาย	11M #
35	บันทึกเสียง OGM ใน line ที่ 1	121#
36	บันทึกเสียง OGM ใน line ที่ 2	122 #
37	บันทึกเสียง OGM ใน line ที่ 3	123 #
38	ฟังเสียงที่บันทึกใน line ที่ 1	131 #
39	ฟังเสียงที่บันทึกใน line ที่ 2	132 #
40	ฟังเสียงที่บันทึกใน line ที่ 3	133 #
41	บันทึกเสียง สำหรับ line ทั้งหมด	1200#
42	ฟังเสียงที่บันทึกเสียง สำหรับ line ทั้งหมด	1300#
43	ฟังเสียงรอสาย	14 #
44	ตั้งค่าระบบที่จะใช้เสียงรอสายภายใน	140#
45	ตั้งค่าระบบที่จะใช้เสียงรอสายภายนอก	141#
46	ตั้งค่า ext. ที่จะให้เป็น operator ลำดับแรก	150N #
47	ตั้งค่า ext. ที่จะให้เป็น operator ลำดับที่สอง	151N#
48	เปิดใช้งาน operator กลาง	1520 #
49	ปิดใช้งาน operator กลาง	1521 #
50	ตัวเลือกระบบสำหรับเมื่อไม่มีการกดเลขหมาย---จะตัดสาย	160 #
51	ตัวเลือกระบบสำหรับเมื่อไม่มีการกดเลขหมาย---จะทำการโอน	161 #
52	ตั้งค่าเมื่อไม่มีการกดจะทำการโอนไปยัง operator หรือ เบอร์กลุ่ม	161K#(K=0-4)
53	ตัวเลือกระบบสำหรับเมื่อไม่มีผู้รับ----จะเรียกกลับไปยัง ext.	162#
54	ตัวเลือกระบบสำหรับเมื่อไม่มีผู้รับ---- ไม่มีการเรียกกลับ	163#
55	ตั้งค่ากลุ่ม Ext. ในโหมดการประชุมสาย	168 #
56	ตั้งค่ากลุ่ม Ext. ในโหมดปกติ	169 #
57	ปิดการใช้งานการตั้งค่าการส่งต่อการโทรเมื่อไฟฟ้าดับ	170 #
58	เปิดการใช้งานการตั้งค่าการส่งต่อการโทรเมื่อไฟฟ้าดับ	171#
59	ปิดการเพิ่มหลักสำหรับ ภายใน	180 #
60	เพิ่มหลักสำหรับภายใน	180KK #

61	การตั้งค่าภายใน CID (ส่ง) เพื่อ FSK โหมด	1810 #
62	การตั้งค่าภายนอก CID (รับ) เพื่อ FSK โหมด	1811 #
63	ตั้งค่า C.O. LINE CID โหมด ไปยัง FSK (บางรุ่น)	1812 #
64	ตั้งค่า C.O. LINE CID โหมด ไปยัง DTMF (บางรุ่น)	1813 #
65	ตั้งค่า C.O. LINE CID โหมด ไปยัง การตรวจจับอัตโนมัติ	1814 #
66	ตั้งค่าการส่งต่อ เวลา	184TT #
67	การตั้งค่าระยะเวลาของสัญญาณปลดล็อก	185TT #
68	การตั้งค่า C.O. line ในการจอง (รอสาย) เวลา	186TT#
69	ส่งเสียงเตือนการรอสายไปยัง ext. เมื่อสายไม่ว่าง	1880 #
70	ค้นหา ext. เรียกให้ตามลำดับเมื่อทุก ext. ไม่ว่าง	1881 #
71	โหมดโทรออกโดยตรงสำหรับ Ext. N	2N0 #
72	โหมดโทรออกทางอ้อมสำหรับ Ext. N	2N1 #
73	โหมดโทรออกโดยตรงทุก Ext.	20 #
74	โหมดโทรออกทางอ้อมทุก Ext.	21 #
75	ลบหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext.K (K=1-4)	39K #
76	เพิ่มหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม Ext. K (K=1-4)	39K N1 N2...Nr *Ns... Nt #
77	เปิดใช้งานการเรียกแบบเลือก Ext.N กับ M co.line (โหมดกลางวัน)	3 0 M N 0 #
78	ปิดใช้งานการเรียกแบบเลือก Ext.N กับ M co.line (โหมดกลางวัน)	30MN1 #
79	ปิดใช้งานการเรียกทุกExt. กับ M co.line (โหมดกลางวัน)	30 M#
80	เปิดใช้งานการเรียกแบบเลือก Ext.N กับ M co.line (โหมดกลางคืน)	3 1 M N 0#
81	ปิดใช้งานการเรียกแบบเลือก Ext.N กับ M co.line (โหมดกลางคืน)	3 1 M N 1 #
82	ปิดใช้งานการเรียกทุกExt. กับ M co.line (โหมดกลางคืน)	31M #
83	กำหนดการโทรออก class L สำหรับ บาง Ext.N ในโหมดกลางวัน	44NL #
84	กำหนดการโทรออก class L สำหรับ ทุก Ext. ในโหมดกลางวัน	44L #
85	กำหนดการโทรออก class L สำหรับ บาง Ext.N ในโหมดกลางคืน	45NL #
86	กำหนดการโทรออก class L สำหรับ ทุก Ext. ในโหมดกลางคืน	45L #
87	กำหนดการโทรออก class L สำหรับ ทุก Ext. ในโหมดกลางคืน	45L #
88	จำกัดการโทรบางหมายเลขจาก item A	41Q abcd #
89	ยกเลิกการจำกัด ใน item A	41 #
90	ล้างกลุ่ม Q การจำกัด ใน item A	41Q #
91	จำกัดการโทรบางหมายเลขจาก item B	42Q abcd # #
92	ยกเลิกการจำกัด ใน item B	42#
93	จำกัดการโทรบางหมายเลขจาก item B	42Q#
94	ยกเลิกการอนุญาตโทรออกหมายเลขพิเศษ	43 #
95	ยกเลิกกลุ่ม P การอนุญาตโทรออกหมายเลขพิเศษ	43P #
96	ตั้งค่ารหัสส่วนบุคคล---ติดตั้ง No.UV	5UV WXYZ#
97	ตั้งค่ารหัสส่วนบุคคล---ยกเลิก No.UV	500#
98	ตั้งค่ารหัสส่วนบุคคล---ยกเลิก No.UV	5UV #
99	ตั้งค่าเวลาในการจำกัดการโทร	6NTT #
100	ยกเลิกการจำกัดการโทร	6N00#

101	กำหนดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน	70MNO #
102	จำกัดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน	70MN1 #
103	ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน	70M0#
104	จำกัดไม่ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน	70M1#
105	กำหนดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน	71MNO #
106	จำกัดเบอร์ EXT. เพื่อใช้เบอร์ C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน	71MN1 #
107	ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางคืน	71M0 #
108	จำกัดไม่ให้ทุกเบอร์ EXT. ใช้สาย C.O. line ที่กำหนด ในโหมดกลางวัน	71M1 #
109	ตั้งค่า Ext.ที่ต้องการเป็น Ext.ที่ต้องการเชื่อมต่อเป็น doorphone(K=1-4)	80NK #
110	ล้างทุก Ext.ที่กำหนดเป็น doorphones ในโหมดกลางวัน	8000 #
111	ล้างทุก Ext.ที่กำหนดเป็น doorphones ในโหมดกลางวัน	82#
112	กำหนด Ext. N ไว้ เมื่อมีการเรียกจาก doorphone ในโหมดกลางวัน	82N #
113	ล้างทุก Ext.ที่กำหนดเป็น doorphones ในโหมดกลางคืน	83 #
114	กำหนด Ext. N ไว้ เมื่อมีการเรียกจาก doorphone ในโหมดกลางคืน	83N#
115	เรียกคืนค่าเดิมเบอร์หมายเลข ของExt. และ กลุ่มExt.	9000#
116	เปลี่ยนเบอร์ของ Ext. เป็นเบอร์ใหม่ "abcd"	9Nabcd #
117	กำหนดเบอร์ Ext. ใหม่ทั้งหมด (L=length K=first digits)	900 LK #
118	เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มแรก ไปเป็นเลขหมายใหม่	997 abcd #
119	เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มที่สอง ไปเป็นเลขหมายใหม่	998 abcd #
120	เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มที่สาม ไปเป็นเลขหมายใหม่	999 abcd #
121	เปลี่ยนหมายเลขกลุ่มของExt. กลุ่มที่สี่ ไปเป็นเลขหมายใหม่	900abcd #
122	กลับสู่ตั้งค่าจากโรงงาน	0000 #